



ASSEMBLY & CARE ADVICE

FOR YOUR FURNITURE TO LAST, CORRECT ASSEMBLY AND PROPER MAINTENANCE ARE NECESSARY. PLEASE FOLLOW THE INFORMATION PROVIDED BELOW TO FULLY ENJOY YOUR FURNITURE.


BASIC ASSEMBLY TECHNIQUES




Before attaching each of the screws, make sure that the **smaller lock washer is between** the larger washer and the head of the screw.




Position each part correctly and insert all screws into their respective holes. Then, **hand-tight and leave room for later adjustment. Do not use tool.**




Make sure the furniture rests on a **flat and level surface** with each leg evenly touching the ground.



Some furniture come with optional **height adjustment knobs** underneath each leg. Turn counter-clockwise or clockwise to raise and lower each leg.



Finally, make sure all parts are properly aligned then use the included **hex key** to completely tighten the screws. Your furniture is now ready for use.



Store the hex key for later maintenance. Tighten the screws again **after two (2) weeks**, and then at least **once every six (6) months** after that.

IT IS THE USER'S RESPONSIBILITY TO MAINTAIN THE FURNITURE. THE SCREWS MAY LOOSEN OVER TIME AND CAUSE THE FURNITURE TO BE WOBBLY AND UNABLE TO SUPPORT ITS INTENDED WEIGHT CAPACITY. THIS CAN LEAD TO COLLAPSE AND CAN CAUSE SERIOUS INJURY.




FAILURE TO FOLLOW THE GUIDELINES ABOVE MAY RESULT TO INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.


ASSEMBLAGE ET UTILISATION

POUR QUE VOTRE MEUBLE DURE LONGTEMPS,
IL EST IMPORTANT DE L'ASSEMBLER ET DE L'ENTREtenir CORRECTEMENT.
POUR PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE MEUBLE, VEUILLEZ SUIVRE LES INDICATIONS CI-DESSOUS.


ASSEMBLAGE




Avant de serrer chacune des vis, assurez-vous que la **petite rondelle de blocage** se trouve en la rondelle plus large et la tête de la vis.




Positionnez correctement chacune des pièces et insérez les vis dans leurs orifices respectifs. **Serrez ensuite les vis à la main pour permettre les ajustements manuels. N'utilisez pas d'outil à cette étape.**




Assurez-vous que le meuble repose sur une **surface plane et à niveau**, que chaque pied touche au sol.



Certains meubles sont dotés d'une **vis de réglage de la hauteur** sous chaque pied. Tournez cette vis dans le sens horaire ou antihoraire pour changer la hauteur du pied.



Une fois que vous vous êtes assuré que chaque pièce est correctement alignée, utilisez la **clé hexagonale** incluse pour bien serrer toutes les vis. Vous pouvez maintenant utiliser votre meuble.



Rangez la clé hexagonale pour la réutiliser plus tard, pour effectuer l'entretien de votre meuble. **Après deux (2) semaines d'utilisation, serrez de nouveau les vis; serrez-les ensuite au moins une fois tous les six (6) mois.**

L'UTILISATEUR A LA RESPONSABILITÉ DE FAIRE L'ENTRETIEN DE SON MEUBLE. AVEC LE TEMPS, LES VIS PEUVENT SE DESSERRER; LE MEUBLE PEUT DEVENIR BANCAL ET NE PAS POUVOIR SUPPORTER SA CHARGE NOMINALE. CETTE SITUATION PEUT CAUSER UNE CHUTE ET DES BLESSURES GRAVES.



**LE FAIT DE NE PAS RESPECTER LES CONSIGNES
CI-DESSUS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES
OU DES DOMMAGES.**

WORLDWIDE

H O M E F U R N I S H I N G S I N C .

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

Thank you for purchasing this product. Please check to ensure that all parts are included. Contact place of purchase for any service issues.

Keep this document for reference in case parts are needed.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Veuillez vous assurer d'avoir toutes les pièces. Nous vous conseillons de contacter l'endroit où vous avez fait votre achat si vous nécessitez un service quelconque. Veuillez conserver ce document à titre de référence si vous avez besoin de pièces.

WORLDWIDE

H O M E F U R N I S H I N G S I N C .

Furniture Care Instructions

Wood Furniture

Cleaning:

Always use a soft, clean cloth to dust wood furniture and wipe in the direction of the grain. When using polish to clean your furniture, do not switch between oil based or wax based products, be consistent and use the same polish. Switching between polish types will create a foggy effect (or a build-up) to the surface of your furniture. If this happens, remove the foggy appearance or build-up by diluting 1 tablespoon of vinegar to 1 quart of water and lightly dipping a cloth into the solution. Rub the surface of your furniture softly, and in the direction of the grain, until dry. Repeat if necessary. Do not use soap and water to clean wood furniture, as water will penetrate the surface and cause damage. Also, if any spills occur, wipe immediately with a soft cloth.

What to avoid:

Do not place any hot beverages or hot dishes directly on your furniture as it will create a chemical reaction and produce a white spot on the surface of your furniture. Always use a coaster or other protective pad.

When placing accessories onto your furniture, it is a good idea to line the bottom with felt, as this will prevent any damage from occurring, such as scratches or chemical reactions from products such as rubber or vinyl. Also, heat and sun can damage your furniture as well. Do not place near sources of heat such as radiators, or vents as this can cause excessive and localized drying of the wood.

Marble Furniture

Clean the marble in the same manner as cleaning wood furniture. Marble is a porous stone and can result in stains or discoloration if not cleaned properly. Wipe up any spills immediately. If sealed properly, marble can be used for both indoor and outdoor as it has a high tolerance for cold and hot temperatures. It can not withstand extreme cold. Freezing will result in cracks. Suppliers of marble recommend that the product be sealed on a regular basis (one or twice a year). Please see your local hardware store for a good quality sealer, and follow the manufacturer's instructions.

Granite Furniture

Granite can be cleaned with pH neutral products to achieve a clean, streak-free effect. Do not use any solvents (including water-based solvents) as this will remove the polish from the surface. To maintain your granite, always avoid using chemicals and acid-based products, and wipe up spills immediately. Generally, granite will be sealed or polished to create a non-porous surface and should be re-treated regularly (one or twice a year) to renew the look of your granite. Suppliers of granite recommend that a sealer be reapplied to prevent the granite from absorbing contaminants. Please see your local hardware store for a good quality sealer, and follow the manufacturer's instructions. Never use a granite polish on a matte-finished granite.

High Gloss Resin

Use a soft, clean cloth to wipe the resin top. Avoid using paper towels as it may scratch the surface. When placing hot liquids or hot dishes, always use a coaster or protective pad to protect the high gloss surface. To maintain the high gloss shine, it is recommended that the resin be waxed using a non-silicon product. Please see your local hardware store for recommendations on a good quality product, and follow the manufacturer's instructions.

Caring for Fabrics

Professional cleaning is recommended for all fabric pieces. Maintain fabric fibers looking fresh with frequent vacuuming to eliminate build-up of dust particles. Always test a small area prior to cleaning. Never use any brightening or bleaching products to clean your upholstered fabrics.

VERY IMPORTANT!

NEVER use glass cleaning solutions on surfaces with a finish. The chemicals will destroy the finish.	Prevent Discoloration by lining the bottoms of accessories with felt. Specifically items made of rubber or vinyl.	Prevent Fading by not placing furniture near heat sources or directly in sunlight.	Prevent Marking by not writing directly on wood surfaces.
NEVER allow spills to rest on wood surfaces. Wipe immediately to prevent warping.	Prevent Splitting by regulating humidity levels in your home.	Prevent Finish Damage by using protective pads & coasters with hot foods & beverages.	Prevent Yellowing by using the proper cleaning methods as written above.

WORLDWIDE

H O M E F U R N I S H I N G S I N C .

Instructions concernant l'entretien des meubles Meubles en bois

Nettoyage :

Utilisez toujours un chiffon doux et propre pour épousseter les meubles en bois et déplacez le chiffon dans le sens du fil du bois. Lorsque vous utilisez un poli pour nettoyer votre ameublement, n'alternez pas entre un produit à base d'huile et un produit à base de cire; utilisez toujours le même type de produit. Si vous alternez, vous aurez l'impression que le meuble est couvert d'un brouillard (ou qu'il y a une accumulation). Si cela se produit, retirez l'apparence de brouillard ou d'accumulation en diluant 1 cuillerée à soupe de vinaigre dans 1 pinte d'eau et humectez légèrement le chiffon dans la solution. Frottez délicatement la surface de votre meuble, dans la direction du fil du bois jusqu'à ce que la solution soit sèche. Répétez l'opération au besoin. N'utilisez pas de savon et d'eau pour nettoyer vos meubles en bois parce que l'eau pénètre dans la surface et pourrait causer des dommages. En cas de déversement d'un liquide sur le bois, épongez immédiatement le liquide à l'aide d'un chiffon doux.

Que faut-il éviter :

Il ne faut pas poser des boissons chaudes ou des plats chauds directement sur vos meubles pour ne pas créer de réaction chimique ou produire des cercles blancs sur la surface de vos meubles. Utilisez toujours un sous-plat ou un sous-verre ou un autre type de coussin protecteur.

Lorsque vous placez des accessoires sur vos meubles, il est bon de poser un feutre sous ces accessoires pour ainsi éviter d'endommager vos meubles, comme les éraflures ou les réactions chimiques en provenance des produits, comme le caoutchouc ou le vinyle. De même, la chaleur et le soleil peuvent endommager vos meubles. Il ne faut pas placer les meubles à proximité de sources de chaleur, comme les radiateurs ou les bouches d'aération, pour ne pas causer un dessèchement localisé du bois.

Meubles en marbre

Nettoyez le marbre de la même manière que les meubles en bois. Le marbre est une pierre poreuse et il pourrait se tacher ou se décolorer s'il n'est pas nettoyé correctement. Épongez immédiatement tout déversement de liquide. Si le marbre est scellé comme il se doit, il peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur car il a une grande tolérance aux températures froides ou chaudes. Le marbre ne peut pas résister aux froids extrêmes. Le gel fera fissurer le marbre. Les fournisseurs de marbre recommandent de sceller régulièrement le marbre (une à deux fois par année). Consultez votre quincaillerie préférée pour trouver un bon scellant et suivez les instructions données par le fabricant.

Meubles en granite

Le granite peut être nettoyé à l'aide de produits ayant un pH neutre pour obtenir un nettoyage sans bariolage. Il ne faut pas utiliser de solvant (même les solvants à base d'eau) pour ne pas retirer le poli de la surface. Pour maintenir votre granite, évitez toujours d'utiliser des produits chimiques et des produits à base d'acides; épongez immédiatement les déversements de liquides. En général, le granite sera scellé ou poli pour créer une surface non poreuse; il faut répéter le processus régulièrement (une ou deux fois par année) pour renouveler l'apparence de votre granite. Les fournisseurs de granite recommandent qu'un scellant soit appliqué de nouveau pour que le granite n'absorbe pas les contaminants. Consultez votre quincaillier local pour obtenir un scellant de bonne qualité et suivez les instructions du fabricant. N'utilisez jamais un poli à granite sur un granite à fini mat.

Résine à haut brillant

Utilisez un chiffon propre et doux pour essuyer la surface de la résine. N'utilisez pas de papier essuie-tout pour ne pas érafler la surface. Lorsque vous placez des assiettes ou des liquides chauds, utilisez toujours un coussin protecteur sous le contenant pour protéger les surfaces très brillantes. Pour conserver la haut brillant, il faut cirer la résine à l'aide d'un produit qui ne contient pas de silicone. Consultez votre quincaillerie pour obtenir un bon produit et suivez les instructions données par le fabricant.

Entretien des tissus

Il est recommandé d'avoir recours aux services de professionnels pour nettoyer tous les tissus. Conservez l'apparence neuve des tissus en passant souvent l'aspirateur pour ainsi éviter toute accumulation des particules de poussière. Faites toujours des vérifications à des endroits peu visibles avant de faire un grand nettoyage. N'utilisez jamais d'agent de blanchiment ou d'amélioration de la brillance des tissus pour nettoyer les tissus rembourrés.


TRÈS IMPORTANT !

N'UTILISEZ JAMAIS des solutions de nettoyage du verre sur les surfaces comportant un fini. Les produits chimiques détruiront le fini.	Prévenez la décoloration en apposant un feutre sous les accessoires, notamment dans le cas des produits en caoutchouc ou en vinyle.	Prévenez la décoloration en évitant de placer les meubles à proximité de sources de chaleur ou sous les rayons directs du soleil.	Prévenez les marques en n'écrivant pas directement sur les surfaces en bois.
NE PERMETTEZ JAMAIS que les déversements de liquides restent sur les surfaces en bois. Épongez immédiatement les déversements pour éviter les gauchissements.	Prévenez les fendillements en contrôlant le niveau d'humidité dans votre maison.	Prévenez les dommages aux finis en utilisant des coussins protecteurs ou des sous-verre lorsque vous utilisez les boissons ou des aliments chauds.	Prévenez le jaunissement en utilisant les méthodes de nettoyage appropriées décrites ci-dessus.



ASSEMBLY INSTRUCTION/ INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

**ITEM NO/ARTICLE NO:
151-469 D/Q 161-469 D/Q**



**EASY/
FACILE**



**DIFFICULT/
DIFFICILE**

***2 persons recommended/*2 personnes recommandées**
















ASSEMBLY RATING


The Assembly Rating is a 5-point system that shows the degree of effort needed in assembling a specific product (with 1 being easy and 5 being relatively difficult). For some products, two persons are recommended.

DIFFICULTÉ D'ASSEMBLAGE


This assembly rating is a 5-point system that shows the degree of effort needed in assembling a specific product (with 1 being easy and 5 being relatively difficult). For some products, two persons are recommended.

**Do not tighten screws until completely assembled./
NE SERREZ PAS DE VIS AVANT QU'IL NE SOIT
COMPLÈTEMENT RASSEMBLÉ.**

PARTS IDENTIFICATION				HARDWARE LIST			
NO	Part	Sketch	Quantity	NO	Shape	Specification	Quantity
1		HEAD BOARD	1PC	A		SCREW (M8x25mm)	8PCS
2		SIDE RAIL	2PCS	B		SCREW (M8x40mm)	6PCS
3		FOOT BOARD	1PC	C		SCREW (M8x100mm)	8PCS
4		CENTRAL SUPPORT RAIL	1PC	D		WASHER	22PCS
5		FEET	4PCS	E		SPRING WASHER	22PCS
6		BED SLATS	26PCS	F		CENTER PLASTIC CONNECTOR	13PCS
7		SUPPORT LEGS	2PCS	G		END CAP	26PCS
				H		WRENCH	1PC




**Do not tighten screws until completely assembled./
NE SERREZ PAS DE VIS AVANT QU'IL NE SOIT
COMPLÈTEMENT RASSEMBLÉ.**



1. Buckle up (6) with plastic brackets (G)&(F).

2. Snap in both end (G) first.

3. Then snap in the middle part (F).



**Do not tighten screws until completely assembled./
NE SERREZ PAS DE VIS AVANT QU'IL NE SOIT
COMPLÈTEMENT RASSEMBLÉ.**